

COALA COVERS SAFE™

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

UTILISATION

Produit conçu pour une utilisation en intérieur, à température ambiante (10-35 ° C) et sans exposition directe aux rayons UV. Important: après l'installation, attendez 48 heures avant utilisation.

ESSAI PRÉLIMINAIRE

Coala Coversafe™ a été développé pour être amovible sur la plupart des substrats. Néanmoins, la diversité des substrats étant très importante, il appartient à chaque utilisateur de vérifier l'adéquation du film avec le substrat en question, en effectuant des tests dans les conditions d'utilisation prévues. N'appliquez pas Coala Coversafe™ si votre substrat a une peinture / vernis avec une adhérence insuffisante.

Le vendeur décline toute responsabilité en cas d'endommagement d'un substrat.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Avant l'application, il est impératif de s'assurer que le support est lisse, propre, dégraissé et sec. Si vous nettoyez le substrat avec un produit, assurez-vous que le substrat est complètement sec avant d'appliquer le film Coala Coversafe™.

POIGNEES DE PORTE

1. Mesurer la longueur de la poignée à protéger et couper l'excès de film. Si la circonférence de la poignée l'exige aussi, retailler les bandes pour éviter qu'elles ne se chevauchent trop.



2. Retirez le film protecteur.



3. Appliquez le film (zone non coupée) sur la partie convexe de la poignée (partie arrondie vers l'extérieur). Appliquez une pression avec vos pouces.



4. Appliquez les bandes prédécoupées une à une autour de la poignée. Appliquez une pression avec vos pouces. Appliquez d'abord les bandes du dessous, puis les bandes sur le dessus.



LES ETIQUETTES COVERS SAFE™

Coversafe™ en action !



MÉTHODE DE RETRAIT

1. Pour retirer le film, retirez-le avec un cutter et tirez-le lentement.



2. En cas de résidus d'adhésif après le retrait, nettoyer avec un chiffon imbibé d'acétone ou d'alcool isopropylique ou éthanol. Vérifiez au préalable que le produit utilisé n'endommage pas le support (peinture ...).

